

FAGERHULT

Billede 1



Billede 2



Billede 3



Billede 4



BESLAG TIL MONTERING PÅ MULTILUME SLIM HB

FOR OPSÆTNING I DAMPA CLIP IN 600X600.

1. Beslag bestående af 2 stk., der skal fastgøres på belysningsarmatur.
2. Beslag fastgøres med selskærende skruer på max 13mm (medfølger ikke)
Det er vigtigt at retning på beslag bliver monteret som vist på billede 2.
3. Når den ene side med ombuk er oplagt på loftskinne, bukkes modsatte side ned over modsatte skinne.
Billede 3.
4. Billede 4 viser det færdige resultat.