



Montage

Montagekit til armaturer for Ecophon Focus DS loft.
Montageskinne og spacebar connector monteres på armaturet. Ophængningsgavlen monteres på armaturets gavl.

Udførelse

Skinne, ophængningsbeslag og ophængningsgavl er produceret i aluzinkplade. Spacebar connector er produceret i ekstruderet aluminium. Kræver to ophængningsbeslag pr. armatur. Afstanden mellem beslagene må ikke overstige 1200mm.

Montageskinner

Skinne til sammenbygning –samt skruer

Skinne 1800mm
Skruer 500 stk

Art.nr.

90999-2121
90999-2122

Montageskinner – sæt á 2 stk inkl. skruer

Skinne 1420mm, for 35W armatur
Skinne 1120mm, for 28W armatur
Skinne 520mm, for 14W armatur

90999-2079
90999-2080
90999-2081

Andet tilbehør

Ophængningsbeslag
Gavle, Delta, Lamel eller Beta
Gavlbeslag/par
Spacebarconnector 10 stk pr. pakke

Art.nr.

90999-2133
91044
90999-2134
91963



Ophængningsbeslag

Målskitse

